

機能セットアップガイド

K09-000055-00

機能	ボタン	タイミング (秒)	ブザー	インジケータ	説明
電源オン		2	ビーブ音 1 回	LED オン / LCD オン	電源ボタンを約 2 秒間押します - 連続音が聞こえます(1 秒) - 短いビーブ音が 1 回鳴ったら放します。
電源オフ		2	ビーブ音 2 回	LED オフ / LCD オフ	電源ボタンを約 2 秒間押します - 連続音が聞こえます(1 秒) - 短いビーブ音が 2 回鳴ったら放します。
シャットダウンのキャンセル		5	ビーブ音 1 回	該当なし	電源ボタンを 5 秒以上押すと、UPS は電源オンの状態になります。
強制シャットダウン		10~20	該当なし	LED オフ / LCD オフ	電源ボタンを 10~20 秒以上押すと、UPS がシャットダウンします。
機能のセットアップ (↓)		0.5	該当なし	LED オン / LCD オン	トグル周波数は、0.5 秒に 1 回と設定されています。スイッチを押すと、機能メニューが下方にスクロールします。
機能のセットアップ (↑)		0.5	該当なし	LED オン / LCD オン	トグル周波数は、0.5 秒に 1 回と設定されています。スイッチを押すと、機能メニューが上方にスクロールします。
障害アラームの無効化		0.5	該当なし	LED オン / LCD オン	ボタンを 0.5 秒間押して障害アラームを無効にします。
セルフテスト		3	該当なし	LED オン / LCD オン	ラインモードで、ボタンを 3 秒間押します。UPS がバッテリーのセルフテストを実行します。
ディスプレイのオン/オフ		2	オン: ビーブ音 1 回 オフ: ビーブ音 2 回	LED オン LCD のオン/オフ	ディスプレイボタンを 2 秒間押して LCD ディスプレイをオンにします。LCD ディスプレイが点灯します。ディスプレイボタンを再度 2 秒間押して LCD ディスプレイをオフにします。LCD ディスプレイが消灯します。注: デフォルト設定はオフ位置です。ボタンに 60 秒間触れないと、LCD ディスプレイは暗くなります。
サイレンスアラームのオン/オフ		2	オン/オフ	LED オン / LCD オン	ボタンを 2 秒間押して、警報音の有効/無効を切り替えます。警報音が無効になっているとき、LCD ディスプレイの消音アイコンが表示されます。
感度セットアップ		3	該当なし	LED オン / LCD オン	両方のボタンを同時に 3 秒間押して、プログラミングモードに入ります。ディスプレイまたはサイレンスアラームボタンを押してオプションを回転移動します。
					低感度(82-123Vac) (コンピュータ負荷のため推奨されません。)
					中感度(85-120Vac)
高感度(88-117Vac)					
イベントリセット		3	ビーブ音 2 回	LED オン / LCD オン	両方のボタンを 3 秒間同時に押すと、イベントカウンタが消去されます。
障害リセット		2	ビーブ音 2 回	LED オフ / LCD オフ	UPS に問題がある場合、この障害アイコンが LCD ディスプレイに表示されます。電源ボタンを押すと UPS の電源がオフになります。